

## WIS41-1

WIS41-1

Multi-zones med 4 zoner og kvadratisk slider-panel

- Til planlimning
- Sort glas
- Finger-Touch slider-betjening
- Elektronisk display i separat betjeningspanel
- 4 induktionszoner i standardløsning

1 Ø14,5cm, 1400W (Booster 1800W), min. grydestørrelse Ø 90mm

2 Ø18cm, 1850W (Booster 2500W), min. grydestørrelse Ø 110mm

1 Ø21cm, 2300W (Booster 3300W), min. grydestørrelse Ø 135mm - kan udskiftes med 26cm zone eller wok

- Booster-funktion på alle 4 zoner
- Timerfunktion på alle 4 zoner
- 9 varmetrin
- Låsefunktion
- 4 restvarmeindikatorer
- Sikkerhedsstop i 11 tilfælde
- Stop & Go
- Keep Warm
- Opkogningsautomatik
- Børnesikring
- Rengøringsvenligt glas
- WIM14 (Ø14,5cm, 1400W (Booster 1800W)
- WIM18 (Ø18cm, 1850W (Booster 2500W)
- WIM21 (Ø21cm, 2300W (Booster 3300W)
- WIM26 (Ø26cm, 2400W (Booster 3400W)
- WIK41-1 (Finger-Touch betjeningspanel med slider)
- WMO41-1 (Teknikboks)

### Ekstra tilbehør:

Forlænger kabel til betjeningspanel

