

## WIS41-4

WIS41-4

Multi-zones med 4 zoner og kvadratisk slider-panel

- Til planlimning
- Sort glas
- Finger-Touch slider-betjening
- Elektronisk display i separat betjeningspanel
- 4 induktionszoner i standardløsning
- 4 Ø21cm, 2300W (Booster 3300W), min. grydestørrelse Ø 135mm - kan udskiftes med 26cm zone eller wok
- Booster-funktion på alle 4 zoner
- Timerfunktion på alle 4 zoner
- 9 varmetrin
- Låsefunktion
- 4 restvarmeindikatorer
- Sikkerhedsstop i 11 tilfælde
- Stop & Go
- Keep Warm
- Opkogningsautomatik
- Børnesikring
- Rengøringsvenligt glas
- WIM21 (Ø21cm, 2300W (Booster 3300W))
- WIM26 (Ø26cm, 2400W (Booster 3400W))
- WIK41-4 (Finger-Touch betjeningspanel med slider)
- WMO41-4 (Teknikboks)

### Ekstra tilbehør:

Forlænger-kabel til betjeningspanel

